

Bedienungsanleitung und Sicherheitshinweise gemäß GPSR

NEG Aktivkohlefilter für NEG Dunstabzugshauben

Vielen Dank, dass Sie sich für einen Aktivkohlefilter von NEG entschieden haben. Bitte lesen Sie diese Gebrauchsanweisung und die Sicherheitshinweise genau durch, bevor Sie diesen Filter in Gebrauch nehmen.

NEG Dunstabzugshauben Zubehör ist ausschließlich für die Verwendung mit kompatiblen NEG Dunstabzugshauben konzipiert. Stellen Sie vor der Montage sicher, dass dieser Filter zu Ihrer Dunstabzugshaube passt.

Die Aktivkohle-Füllmenge ist speziell für die kompatiblen Geräte abgestimmt, um ein optimales Verhältnis zwischen Luftdurchsatz und Filterleistung zu gewährleisten. Wir empfehlen daher immer nur Original NEG Filter zu verwenden.

Lieferumfang

- 1 oder 2 Aktivkohlefilter
- Bedienungsanleitung (dieses Dokument)

1. Allgemeine Sicherheit

- Nicht unsachgemäß verwenden: Der Aktivkohlefilter ist ausschließlich für den Einsatz in Dunstabzugshauben vorgesehen. Verwenden Sie das Produkt nicht für andere Zwecke.
- Nicht für die Luftreinigung in Wohnräumen: Der Filter ist speziell für die Absaugung und Reinigung von Kochdünsten konzipiert und nicht geeignet, Schadstoffe in Wohnräumen zu beseitigen.
- Ausschließlich Originalteile verwenden: Nutzen Sie nur für Ihre Dunstabzugshaube empfohlene Aktivkohlefilter, um eine sichere und effektive Funktion zu gewährleisten.

2. Betrieb

- Kein Kontakt mit offenem Feuer: Halten Sie den Aktivkohlefilter fern von offenem Feuer oder intensiver Hitze, da dies das Produkt beschädigen und ein Brandrisiko darstellen könnte.
- Keine chemischen Reinigungsmittel: Verwenden Sie keine Chemikalien, um den Filter zu reinigen, da dies zu einer Freisetzung von Schadstoffen führen kann.
- Nur für den Innenbereich geeignet: Der Filter ist nicht für den Einsatz in Außenbereichen oder unter extremen Bedingungen vorgesehen.

4. Entsorgung

- Umweltgerechte Entsorgung: Entsorgen Sie den gebrauchten Aktivkohlefilter gemäß den örtlichen Umweltvorschriften. Aktivkohle kann Schadstoffe enthalten, die nicht in den normalen Hausmüll gehören.
- Kein Wiederverwenden: Der Filter ist ein Einwegprodukt und darf nicht wiederverwendet werden. Eine Wiederverwendung kann zu einer Beeinträchtigung der Funktion und Sicherheit führen.

5. Warnhinweise für Verbraucher

- Erstickungsgefahr: Bewahren Sie den Filter außerhalb der Reichweite von Kindern auf, insbesondere Verpackungsmaterialien, die eine Erstickungsgefahr darstellen könnten.
- Gesundheitsrisiko durch gesättigte Filter: Ein stark gesättigter Filter kann Gerüche und Schadstoffe freisetzen. Tauschen Sie den Filter rechtzeitig aus, um mögliche Gesundheitsrisiken zu vermeiden.
- Ungeeigneter Umgang: Stellen Sie sicher, dass die Installation und der Austausch des Filters durch eine erwachsene, mit der Bedienung vertraute Person durchgeführt werden.

Sicherheitsvorkehrungen

1. **Stromversorgung trennen:** Schalten Sie die Dunstabzugshaube aus und trennen Sie sie von der Stromversorgung, bevor Sie mit der Installation oder dem Austausch des Filters beginnen.
2. **Achten Sie auf scharfe Kanten:** Beim Umgang mit der Dunstabzugshaube oder dem Filter können scharfe Kanten Verletzungen verursachen.
3. **Originalteile verwenden:** Verwenden Sie ausschließlich für Ihre Dunstabzugshaube geeignete Aktivkohlefilter, um die optimale Leistung zu gewährleisten.

Bedienungsanleitung und Sicherheitshinweise gemäß GPSR

Montageanleitung

1. Vorbereitung

- Stellen Sie sicher, dass die Dunstabzugshaube ausgeschaltet und abgekühlt ist.
- Entfernen Sie die die Fettfilter der Dunstabzugshaube. Bei den meisten Modellen ist dies durch Lösen eines Klickverschlusses oder Schrauben möglich. Eine Detaillierte Anleitung zum Filterwechsel bei Ihrer Dunstabzugshaube finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihrer Dunstabzugshaube.

2. Alten Filter entfernen

- Falls bereits ein Aktivkohlefilter installiert ist, entfernen Sie diesen wie in der Bedienungsanleitung der Dunstabzugshaube vorgegeben.
- Entsorgen Sie den alten Filter gemäß den lokalen Vorschriften für Haushaltsabfälle.

3. Neuen Filter installieren

- Positionieren Sie den neuen Aktivkohlefilter auf oder in die vorgesehene Halterung.
- Schrauben Sie den Filter im Uhrzeigersinn fest, bis er sicher sitzt. Oder fixieren Sie den Filter mit den dafür vorgesehenen Arretierungen. Überprüfen Sie, ob der Filter korrekt sitzt und sich nicht bewegt.

Inbetriebnahme

- Setzen Sie die Fettfilter wieder ein. Schließen Sie die Frontklappe (falls vorhanden)
- Stellen Sie die Stromversorgung wieder her.
- Schalten Sie die Dunstabzugshaube ein und prüfen Sie, ob der Filter korrekt arbeitet.

Wartung und Austausch

1. **Austauschintervalle:** Der Filter sollte je nach Gebrauchshäufigkeit und Kochgewohnheiten alle **3 bis 6 Monate** ausgetauscht werden. Eine verminderte Absaugleistung kann ein Hinweis auf einen gesättigten Filter sein.
2. **Reinigung:** Aktivkohlefilter können nicht gewaschen oder gereinigt werden. Tauschen Sie den Filter immer gegen einen neuen aus.
3. **Kontrolle:** Überprüfen Sie regelmäßig die Funktionstüchtigkeit der Dunstabzugshaube und des Filters.

Problemlösungen

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Verminderte Leistung	Filter ist gesättigt	Filter austauschen
Filter lässt sich nicht installieren	Filter falsch positioniert	Filter korrekt einsetzen und festschrauben
	Filter defekt	Filter austauschen
	Aufnahmeadapter der Haube ist beschädigt	Kontaktieren Sie den Kundenservice
Abdeckung schließt nicht	Filter nicht richtig montiert	Filter erneut einsetzen und fixieren